

Adiabate Kühlung

Options and accessories

Sicherheitsschalter



Dieser Schalter

- erleichtert Inspektion und Wartung
- verhindert Unfallgefahren während Inspektion und Wartung

Jeder einzelne Motor ist mit seinem eigenen werkseitig eingebauten und verkabelten Sicherheitsschalter ausgestattet. Der Sicherheitsschalter isoliert den Motor und schaltet die Stromzufuhr ab. Er wird rechts neben jedem Motor eingebaut, sodass jeder Motor eindeutig elektrisch isoliert werden kann.

Wenden Sie sich an Ihre [zuständige BAC-Vertretung](#), um Informationen zu erhalten.