

## Enfriamiento adiabático

### Options and accessories

#### Interruptor de seguridad



Este interruptor

- facilita la inspección y el mantenimiento
- evita riesgos de accidente durante la inspección y el mantenimiento

Cada motor individual está dotado de su propio interruptor de seguridad instalado de fábrica. El interruptor aísla de forma segura el motor y corta la corriente. Está instalado al lado de cada motor para poder aislarlo eléctricamente de forma clara.

Póngase en contacto con su [representante local de BAC](#), quien le servirá como guía.