

Torres de enfriamiento abiertas

Options and accessories

Interruptor antivibraciones



El interruptor **detecta las vibraciones excesivas de la transmisión del ventilador** provocadas por la congelación del ventilador o cualquier fallo mecánico. A pesar de su montaje en fábrica, el punto de ajuste de conmutación se ajusta in situ durante la instalación y la puesta en marcha.

El uso de un interruptor antivibraciones garantiza un **funcionamiento fiable y seguro** durante todo el año.

¿Desea utilizar un interruptor antivibraciones? Póngase en contacto con su [representante de BAC local](#), quien le servirá como guía.