



# BMS-Aufsicht

Adiabate Kühlung

Options and accessories

**BMS-Aufsicht**



Die Installation der BMS-Aufsichtsoption ermöglicht es Ihnen, alle Prozessparameter des adiabatischen Kühlgeräts zu **überwachen und zu steuern**. Dadurch können Sie die Betriebsparameter vollständig **anpassen** und vollständige Details über alle Warnungen und/oder Alarmsignale erhalten.

**Möchten Sie von der BMS-Aufsicht profitieren?** Wenden Sie sich an Ihre [zuständige BAC-Vertretung](#)