

## Options and accessories

### Reubicación de la bomba



Reubique la bomba de recirculación de agua **en el extremo de conexión** de los ventiladores revestidos con atenuadores de sonido y mejore el acceso para inspección y mantenimiento.

¿Quiere reubicar la bomba en su equipo de enfriamiento? Póngase en contacto con su [representante de BAC](#) local para obtener más información.