

Torres de enfriamiento abiertas

Options and accessories

Motor con pescante de extracción



Con el pescante de extracción, el motor **puede bajarse o levantarse fácilmente** hasta la bancada sin necesidad de material adicional pesado de andamiaje.

La propia bancada del motor se extrae de la parte posterior de la unidad, lo que le permite bajar el motor en el exterior de la unidad.

¿Desea instalar un motor con pescante de extracción? Póngase en contacto con su [representante de BAC](#) local para obtener más información.