

## Tours de refroidissement à circuit fermé

### Options and accessories

#### Interrupteur de sécurité



Cet interrupteur

- facilite l'inspection et l'entretien ;
- prévient le risque d'accidents au cours de l'inspection ou de l'entretien.

L'interrupteur de sécurité isole le moteur et coupe le courant. Il est installé dans une boîte verrouillable et est fourni non fixé avec des manchons de câble pour permettre son installation et son câblage sur place. À la demande, un montage et un raccordement électrique entre le moteur et l'interrupteur en usine sont possibles pour certains modèles.

Contactez votre [représentant BAC local](#), il vous conseillera volontiers.