

Raffreddamento adiabatico

Options and accessories

Interruttore di sicurezza



Questo interruttore

- facilita l'ispezione e la manutenzione
- previene i rischi accidentali durante le operazioni di ispezione e manutenzione

Ogni singolo motore è dotato di un proprio interruttore di sicurezza installato e collegato elettricamente. Questo interruttore isola in sicurezza il motore e interrompe l'alimentazione. È installato accanto a ogni motore affinché ciascun motore possa essere isolato elettricamente in modo chiaro.

Per assistenza puoi rivolgerti al [rappresentante BAC di zona](#).