

## Torri di raffreddamento aperte

### Options and accessories

#### Paranco per la rimozione del motore



Il paranco per la rimozione del motore consente di **abbassare facilmente** o sollevare il motore sulla base, senza l'impiego di ulteriore impalcatura pesante.  
La stessa base del motore ruota all'esterno, sul retro dell'unità, permettendo di abbassare il motore esternamente all'unità.

**Desideri dotare la tua unità di paranco?** Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al [rappresentante BAC di zona](#).