

Справочник по запчастям

Узел подпитки

Комплекты для замены обычно включают в себя поплавковый клапан, поплавок и соответствующий рычаг поплавка для определенного типа изделия.

Клапан

- **Уникальная запатентованная конструкция** позволяет подключать рычаг поплавка в двух точках и выполнять регулировку угла рычага поплавка без инструментов.
- **Стойкий к коррозии**, предназначенный для тяжелых условий работы корпус из армированного ПВХ (в большинстве изделий)
- Эксплуатационные качества проверены в научно-исследовательской лаборатории BAC
- Простое техническое обслуживание и регулировка
- Доступен размер 1 ½"
- Комплекты модернизации и замены для установки вместо старого латунного клапана



Поплавок

- Спроектирован специально для работы в условиях градирни.
- **Рассчитанная на тяжелые условия работы конструкция из полипропилена** не допускает появления трещин.
- Заполнение пеной для жесткости конструкции обеспечивает устойчивость к ураганам (сильный ветер и сильные перепады температуры внутри градирни).
- Доступны различные размеры и конфигурации.

Совет по вводу в эксплуатацию!

Перед запуском изделия заполните градирню до отметки +/-15 мм ниже уровня перелива. Это обеспечит достаточное количество воды для заполнения остальной части системы без



опорожнения градирни при вводе в эксплуатацию. Когда система запущена, отрегулируйте уровень воды согласно указаниям в [руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию](#). Контролируйте рабочий уровень в течение первых суток эксплуатации, чтобы убедиться в правильности настройки уровня.

Хотите заменить узел подпитки в вашем охлаждающем оборудовании BAC? Свяжитесь с [местным представительством BAC](#).

Загрузки

- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](#)